

ANLEITUNG AKTUALISIERUNG DER MODULE2020 auf die neueste SOFTWAREVERSION

Wenn Sie eine SD-Karte zur Verfügung haben, können Sie die Basismodule automatisch auf die neue Version aktualisieren, indem Sie das entzippte Binärfile auf die SD-Karte speichern und dann stromlos up / down drücken und dann das Gerät mit Spannung versorgen, danach wird automatisch die neue Software geladen.

Bitte bei B02-Software Update beachten:

Falls bei einem Softwareupdate das Speichermanagement geändert wurde, werden die TCP Einstellungen geändert. Beispielsweise kann die default Port Nummer 502 auf der Administration page verstellt sein. Falls nach einem Update keine Verbindung mehr möglich ist müssen alle IP Parameter und eventuell Gatewayparameter kontrolliert und gegebenenfalls korrigiert werden. Die Anlagenkonfiguration kann durch ein Softwareupdate aber nicht beeinflusst werden.